



# Winger Electronics SOLAROX® Mini Dimmer Remote

Spannungsbereich / Voltage Range:	5...24V DC		Frequenz / Frequency:	433.92MHz
Belastbarkeit / Load:	4A			



5...24V DC

LED Strip



## Installation

1. Verbinden Sie den LED Strip mit dem Controller. Achten Sie auf die richtige Polung.
2. Verbinden Sie den Controller mit dem passenden Netzteil. Der Eingangsspannungsbereich des Controllers beträgt 5-24V DC.
1. Connect LED strip with controller. Pay attention for polarity.
2. Connect controller with matching power supply. Input voltage range is 5-24V DC.

## Bedienung / Operation

### 1: POWER

Schaltet Ein bzw. Aus  
Turns power on or off.

### 2: LIGHT

Schaltet in den Dimmbetrieb.  
Switch to static dimming mode.

### 3/8/9: Kurzwahl Helligkeiten / Dimmer Adjust Shortcuts

Verändert Helligkeit 25% / 50% / 100%  
Adjust Brightness 25% / 50% / 100%

### 4/6: MODE+ / MODE-

Schaltet in den dynamischen Betrieb. Mehrfaches Drücken wechselt zwischen 8 verschiedenen Programmen.  
Switch to dynamic mode. Press this key to switch among 8 dynamic modes.

### 5/7: SPEED+ / SPEED-

Einstellung Geschwindigkeit im dynamischen Betrieb.  
Speed adjust in dynamic mode.

### 10/11: BRIGHT+ / BRIGHT-

Jeder Druck wechselt zwischen 10 Helligkeiten.  
Press to switch among 10 brightness levels.