



Allgemeine Daten

Eingangsspannung Empfänger:	12-24Vdc
Ausgangsstrom Empfänger:	3A je Kanal max. (4 Kanäle)
Leistung Empfänger:	max. 144W @ 12Vdc, 288W @ 24Vdc
Spannung Fernbedienung:	3V Knopfatterie Typ CR2032
Dimmbereich:	0-100%
Kanalpolarität:	R- / G- / B- / W- / gemeinsamer Pluspol
Maße Empfänger (LxBxH):	125mm x 32mm x 20mm
Maße Fernbedienung (LxBxH):	104mm x 58mm x 9mm

Features

Reichweite bis max. 20m

Eingangsspannung 12-24Vdc

Farben frei über Farbrad wählbar

4 Farbverlaufsprogramme (2x springend, 2x weich) + 7 Festfarben

1 Weißtaste

Dimmfunktion

Geschwindigkeitsregulierung

Anlernen der Fernbedienung

(von Werk aus bereits angelernt. Falls eine Rücksetzung erfolgt ist:)

Anlerntaste am Empfänger 1 Sek. drücken - Indikatorleuchte neben der Taste leuchtet konstant

Beliebige Taste auf der Fernbedienung drücken, Indikatorleuchte neben Anlerntaste auf Empfänger blinkt, Empfänger und Fernbedienung sind nun angelernt.

Ein Empfänger kann gleichzeitig an 10 Fernbedienungen angelernt sein.

Zurücksetzen:

Anlerntaste am Empfänger für 5 Sekunden gedrückt halten, zwischen Empfänger und Fernbedienung besteht keine Verbindung mehr.

Bedienhinweise Fernbedienung



Ein- und ausschalten der angelernten Controller
Holt die Fernbedienung aus dem Ruhemodus.

Farbwahlrad

Wischen Sie mit Ihrem Finger über das Farbrad und stellen so den gewünschten Farbton ein.



Regelt die Helligkeit bei Einzelfarben, in den Farbprogrammen wird die Geschwindigkeit beschleunigt bzw. verlangsamt.
Info: Taste gedrückt halten, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist, dann loslassen. Die bei den Einzelfarben eingestellte Helligkeit wird für die Farbprogramme übernommen

Holt die Fernbedienung durch kurzes Antippen aus dem Ruhemodus.



Taste kurz antippen = startet die Farbverläufe bzw. Festfarben, durch erneutes antippen startet der nächste Modus
Info: Farbverlaufsprogramme werden durch berühren des Farbwahlrads beendet.



Weißes Licht, Dimm-Modus

Farbverlauf 1

springender Farbwechsel rot, grün, blau

Farbverlauf 2

springender Farbwechsel rot, grün, blau, gelb, pink, türkis, weiß

Farbverlauf 3

weicher Farbwechsel rot, gelb, grün, türkis, blau, pink

Farbverlauf 4

weicher Farbwechsel pink, weiß, blau, türkis, grün, gelb, rot

Festfarben

rot | grün | blau | gelb | pink | türkis | weiß

Anschlussschema



Sicherheitshinweise

Die Installation von LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgfältig durch.

Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.

Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.

Dieser Artikel ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.