


Winger Electronics SOLAROX® RGB Mini Controller

Spannungsbereich / Voltage Range:	5...24V DC
Belastbarkeit / Load:	3x 4A



Installation

1. Verbinden Sie den Stecker des Adapterkabels für den LED Strip wie auf der Zeichnung. Achten Sie auf die Markierung für die gemeinsame Anode.
2. Verbinden Sie den Controller mit dem passenden Netzteil. Der Eingangsspannungsbereich des Controllers beträgt 5-24V DC.
1. Connect adapter cable jack of LED strip with common anode as shown in picture. Pay attention for the mark.
2. Connect controller with matching power supply. Input voltage range is 5-24V DC.

Bedienung / Operation

1. **MODE/DEMO** Taste: Schaltet in den Farbwechselbetrieb. Mehrfaches Drücken wechselt zwischen 19 verschiedenen Programmen. Wird die Taste länger als 1s gedrückt, wird in den DEMO Modus gewechselt, welcher selbstständig 9 unterschiedliche Programme in einer Schleife ausführt.
2. **SPEED/BRIGHT/OFF** Taste: Einstellung Geschwindigkeit im Farbwechselbetrieb oder Helligkeit im Festfarbenbetrieb. Längerer Druck >1s schaltet das Gerät aus.
3. **COLOR** Taste: Schaltet in den Festfarbenmodus. Jeder Druck wechselt zwischen 20 unterschiedlichen Farben.
1. **MODE/DEMO** key: Switch to dynamic mode. Press this key to switch among 19 dynamic modes. Keep pressing key over 1sec will switch to DEMO mode which is changing 9 dynamic modes automatically in a loop.
2. **SPEED/BRIGHT/OFF** key: Adjust speed in dynamic mode or brightness in static color mode. Press and hold >1sec turns power off.
3. **COLOR** key: Switch to static color mode. Press to switch among 20 static colors.